

PANTATEC

FUNZIONE

PANTATEC ULTIMATE è un additivo indispensabile per eliminare ogni contaminazione causata dalla presenza di grassi, olii e distaccanti sulle superfici da sabbare o granigliare. Aggiungendo PANTATEC ULTIMATE all'abrasivo, direttamente nella granigliatrice, è spesso possibile eliminare il lavaggio prima della granigliatura.

PANTATEC ULTIMATE non contiene solventi e tensioattivi.

L'effetto di pulizia è ottenuto solo fisicamente attraverso l'elevato potere adesivo dell'additivo. I contaminanti vengono rimossi dal processo di granigliatura, insieme con l'additivo, attraverso il separatore ad aria e finiscono nelle polveri del filtro.

DATI TECNICI

Forma	grana sottile
Colore	blue brillante
Densità	2,0 kg/dm ³
Densità apparente	0,1 kg/dm ³
Composizione	minerale
Granulometria	0 - 1 mm
Valore pH	7 (in sospensione)
Comportamento al fuoco	non infiammabile

L'uso corretto di PANTATEC ULTIMATE non causa alcun pericolo.

APPLICAZIONE

- 1 - Determinare il grado di contaminazione della graniglia
- 2 - La prima volta, ad aspirazione spenta, versare l'additivo direttamente nel serbatoio della graniglia
- 3 - Successivamente è possibile aggiungere l'additivo, anziché nel serbatoio, all'interno della camera di granigliatura.

Il dosaggio è determinato in base al grado di contaminazione ed al tipo di granigliatrice. La prima volta inserire indicativamente da 2 a 4 litri per tonnellata di graniglia presente nella macchina.

Successivamente da 0.5 a 1 litro all'ora per numero di turbine o per ugello